

EDGE LINE alumania

Pixel 10/10Pro

本紙は Pixel10/10Pro に装着する場合の補足説明になります。
基本的な取り付け手順は商品説明書をご覧ください。

装着時の補足説明書




SX-A2409

Pixel 10 及び Pixel 10 Pro は、Pixel 9 と Pixel 9 Pro と同じボタン位置と配列を持ち、ボディサイズの厚み方向とマイク穴位置が僅かに異なります。

そのため、Pixel 10 及び Pixel 10 Pro には、アルミバンパー【EDGE LINE for Pixel 9/9 Pro】が装着できますが、**厚みの関係で慎重に装着していただく必要がございます。**


Pixel10/10Pro と Pixel9/9Pro の寸法違い

厚みとマイク穴が異なります




※イラストは Pixel10/10Pro、() 内は Pixel9/9Pro の寸法値

LENS PROTECTOR PX-L2510



Pixel 10Pro
Pixel 10

Pixel10/10Pro には専用のレンズプロテクターと同時装着可能です。



PX-A2409-Z01

LENS PROTECTOR

Pixel9/9Pro 用のバンパーオプション品レンズプロテクターはご利用できません

2510_edgeline_px10/Pro

注意

・上面のマイク穴位置は中心が 0.2mmズレた状態になりますが、バンパー側の穴は余裕がありますので、影響はありません。


- ・取り外しの際にも上記の相違点を意識し、慎重に作業してください。
- ・装着後は各所が馴染むことにより、バンパー内の隙間は適正になります。しかしながら再装着時も本紙を参考にに取り付ける必要がございます。
- ・ボトム側装着の際には、内部のクッションテープの反発でスクリーンが締め付けられない限り奥まで差し込みません。左右均等に徐々に締め付け追い込んで装着させてください。




バンパー挿入時に注意する箇所



本体スライド時に止まりやすい位置



図のように両手で持って追込みます



10/10Pro はボディの厚みが僅かに増したことで、上部までスライドしていくと左右の切り欠き部周辺でタイトに(きつく)なります。

そのまま無理に押し込まずに、図のように両手で持ち、本体とバンパーをお互い左右に動かしながら徐々に上端まで挿入してください。



隙間正常



隙間正常



上下の結合部は装着後の表面上(見える側)に隙間を設けています。

結合部の内部に加工されている凸凹が接触して結合します。隙間は無くなりませんので、スクリーンを強く締めこまないでください。

必要以上にスクリーンを締め付けてネジ穴を破損させないように、ご注意ください。